

ДАТЧИК ОБНАРУЖЕНИЯ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА ДТР-О

Руководство по эксплуатации

АЦПР.407732.010 РЭ

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Казань (843)206-01-48	Новокузнецк (3843)20-46-81	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калининград (4012)72-03-81	Новосибирск (383)227-86-73	Сочи (862)225-72-31
Астрахань (8512)99-46-04	Калуга (4842)92-23-67	Омск (3812)21-46-40	Ставрополь (8652)20-65-13
Барнаул (3852)73-04-60	Кемерово (3842)65-04-62	Орел (4862)44-53-42	Сургут (3462)77-98-35
Белгород (4722)40-23-64	Киров (8332)68-02-04	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Брянск (4832)59-03-52	Краснодар (861)203-40-90	Пенза (8412)22-31-16	Томск (3822)98-41-53
Владивосток (423)249-28-31	Красноярск (391)204-63-61	Пермь (342)205-81-47	Тула (4872)74-02-29
Волгоград (844)278-03-48	Курск (4712)77-13-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тюмень (3452)66-21-18
Вологда (8172)26-41-59	Липецк (4742)52-20-81	Рязань (4912)46-61-64	Ульяновск (8422)24-23-59
Воронеж (473)204-51-73	Магнитогорск (3519)55-03-13	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Екатеринбург (343)384-55-89	Москва (495)268-04-70	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Хабаровск (4212)92-98-04
Иваново (4932)77-34-06	Мурманск (8152)59-64-93	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Набережные Челны (8552)20-53-41	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Иркутск (395) 279-98-46	Нижний Новгород (831)429-08-12	Симферополь (3652)67-13-56	Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (772)734-952-31

Таджикистан (992)427-82-92-69

Эл. почта: sgn@nt-rt.ru || Сайт: <http://signur.nt-rt.ru/>

СОДЕРЖАНИЕ

Лист

Введение	3
1. Назначение	3
2. Технические данные	4
3. Устройство и работа датчика	5
4. Маркирование и пломбирование	9
5. Упаковка	10
6. Указание мер безопасности	10
7. Правила установки	10
8. Возможные неисправности и способы их устранения	11
9. Техническое обслуживание	12
10. Правила хранения	13
11. Транспортирование	14
12. Проверка датчика	14
13. Гарантии изготовителя	14

ПРИЛОЖЕНИЯ

1. Габаритные и установочные размеры датчика ДТР-О	15
2. Датчик обнаружения транспортного средства ДТР-О	
Схема электрическая принципиальная. Плата 1	16
Схема электрическая принципиальная. Плата 2	18
3. Датчик обнаружения транспортного средства ДТР-О	
Схема соединений	22
4. Датчик обнаружения транспортного средства ДТР-О	
Схема внешних соединений	23

ВВЕДЕНИЕ

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для изучения принципа действия и конструкции датчика обнаружения транспортного средства ДТР-О (в дальнейшем - датчика), изучения правил монтажа, подготовки, поверки, наладки и технического обслуживания в условиях эксплуатации.

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Датчик предназначен для обнаружения различных объектов в заданной зоне пространства. Датчик применяется в составе "Устройства заграждения железнодорожного переезда" (УЗП) для контроля наличия транспортного средства в зоне крышки заградительного устройства.

Датчик соответствует климатическому исполнению УХЛ и категории размещения 2 по ГОСТ 15150, но для работы при температуре окружающего воздуха от минус 60 до плюс 65 °С.

Степень защиты оболочки от попадания внутрь пыли и воды IP54 по ГОСТ 14254.

Пример записи обозначения датчика при заказе и в документации другой продукции, в которой он может быть применен:

"Датчик обнаружения транспортного средства с обогревом

ДТР-О ТУ 3185-010-18623641-07."

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1. Максимальная дальность обнаружения транспортного средства любого типа и размера - до 10 м.

2.2. Питание - постоянный ток напряжением (40 ± 4) В.

2.3. Входной сигнал - прямоугольные импульсы запуска амплитудой 20 - 40 В, длительностью 10 - 80 мс с периодом повторения 40-120 мс.

2.4. Выходной сигнал - замыкание нормально разомкнутых контактов реле для управления исполнительными реле постоянным током от 0 или 25 мА при напряжении 30 В.

2.5. Датчик имеет зону нечувствительности ($1,5\pm0,1$)м, устанавливаемую при изготовлении.

2.6. Размер зоны обнаружения регулируется в пределах от 1,5 до 10,0 м изменением длительности импульсов запуска.

2.7. Мощность, потребляемая датчиком, не превышает 5 Вт, а при подключении цепи обогрева – 15 Вт.

2.8. Температура воздуха, окружающего датчик, - от минус 60 (при подключении цепи внутреннего обогрева) до плюс 65 °C.

2.9. Датчик устойчив к воздействию относительной влажности (95 ± 3) % при температуре 35 °C.

2.10. По устойчивости к воздействию вибрации датчик соответствует классу MC2 по ОСТ 32.146-2000

Датчик в упаковке предприятия-изготовителя допускает:

- Воздействие вибрации частотой 10-150 Гц, амплитудой смещения 0,15 мм и амплитудой ускорения $19,6 \text{ м/с}^2$;
- Воздействие температуры от минус 60 до плюс 65 °C;

- воздействие относительной влажности воздуха (95 ± 3) % при температуре 35 °C.

2.11. Полный срок службы датчика до списания - 6 лет.

3. УСТРОЙСТВО И РАБОТА ДАТЧИКА

3.1. Принцип действия датчика основан на акустической локации различных объектов в заданной зоне обнаружения. Наличие любого объекта фиксируется размыканием контактов сигнального реле, т.е. разрыв цепи постоянного тока на информационном выходе датчика.

Одним из основных элементов является пьезокерамический диск, работающий на частоте (19 ± 1) кГц.

Конструкция датчика (приложение 1) имеет две части.

Нижняя часть датчика выполнена из химстойкого пластика (пентапласта) и представляет собой усеченный конус. К меньшему основанию прикрепляется акустический вибратор, представляющий из себя круглую мембрану, к которой приклеивается пьезокерамический диск. Конус предназначен для концентрации акустической энергии.

В верхней части датчика расположен корпус, выполненный из пластика, внутри которого помещена электронная схема.

3.2. Принципиальная схема датчика приведена в приложении 2.

Она состоит из двух частей, смонтированных на разных платах, расположенных в одном корпусе.

Первая плата - собственно локатор. содержащий генератор на двух инверторах микросхемы D1, частота которого регулируется потенциометром R9 на собственную резонансную частоту пьезопреобразователя. Этот генератор включается импульсами

одновибратора, собранного на двух других инверторах микросхемы D1. Длительность зондирующих импульсов задается цепочкой R6 - C2.

Одновибратор запускается короткими отрицательными импульсами, сформированными дифцепочкой C1-R1-R3 и транзистором VT1 из передних фронтов запускающих импульсов. Зондирующие импульсы усиливаются транзисторами VT4, VT5 и через повышающий трансформатор TP1 подаются на пьезокерамический акустический преобразователь BQ1.

Собственная емкость преобразователя образует с индуктивностью L2 трансформатора колебательный контур, который настраивается на собственную резонансную частоту пьезопреобразователя.

Зондирующие и отраженные сигналы через ограничивающую цепочку C10-R19 подаются на микросхему D2, коэффициент усиления которой изменяется таким образом, чтобы в начале зоны обнаружения он был минимальным, а в конце зоны линейно возрастал до максимума. Усиление меняется на 20 дБ с помощью шунтирующих диодов VD3, VD5, прямое сопротивление которых управляемо линейно падающим током с формирователя на транзисторах VT2, VT3. В результате достигается примерное равенство уровня отраженных сигналов от объектов в начале и в конце зоны обнаружения.

Скорость изменения тока установлена резистором R13 так, чтобы усиление достигло максимума через 25 мс после конца зондирующего импульса, т.е. близко к дальнему краю крышки УЗП. Диоды VD3...VD5 также служат для ограничения на входе усилителя напряжения зондирующих импульсов.

Питание микросхем D1, D2 осуществляется от параметрического стабилизатора R5, VD1, C9, а питание усилителя - через фильтр R2, C3, C4.

Для обогрева в схему введен резистор R24.

На второй плате ДТР находится схема обработки отраженных сигналов. В ее составе содержатся также согласующиеся каскады запускающих импульсов на транзисторе VT1 и ключе D1-4, с выхода которого импульсы запуска подаются на плату 1 локатора. Обратно с этой платы на вход операционного усилителя D4 поступают выходные сигналы, которые усиливаются, ограничиваются по амплитуде и затем детектируются схемой детектора с удвоением на элементах C5, C8, C9, VD3, VD4, R10, R13, R14. Выход усилителя D4 является контрольной точкой и выведен на внешнюю клемму для проверки работоспособности локатора и наблюдения положений отраженных сигналов с помощью осциллографа.

Продетектированные сигналы разделяются на два канала: контроля и обнаружения. В канале контроля эти сигналы подаются на вход стробируемого инвертора D1-2, на другой вход которого поступают стробирующие импульсы, сформированные из запускающих импульсов с помощью дифференцирующей цепочки C6 – R8, инвертора D1-3, R11, VD5. Передние фронты стробирующих импульсов стробов канала контроля задержаны на 2 мс от начала импульсов запуска, что позволяет отсечь зондирующие сигналы, имеющие длительность 1,5 мс, выделить все отраженные сигналы в зоне обнаружения, а также сигнал остаточного "звона" пьезоэлемента, который длится 4-5 мс после окончания зондирующего импульса. Наличие этих сигналов служит критерием работоспособности датчика, подтверждая исправность

генератора и усилителя зондирующих импульсов, пьезоэлемента, усилителей отраженных сигналов и детектора.

Выделенные сигналы контроля запускают одновибратор на инверторах D2-4, D2-1, длительность выходных импульсов которого около 150 мс задается цепочкой R17 – C11, что превышает максимально возможный период повторения зондирующих импульсов (120 мс). В исходное состояние одновибратор возвращается отрицательными импульсами, сформированными из передних фронтов импульсов запуска дифференцирующей цепочкой C10 –R19. В результате при исправном датчике на выходе одновибратора присутствуют импульсы длительностью 2 мс с периодом повторения импульсов запуска, которые после интегрирования цепочкой R20 – C14 превращаются почти в нулевой потенциал на входе ключа D3-4. Положительное напряжение с выхода ключа открывает транзистор VT3, и реле контроля K2 находится под током. Его контакты замкнуты и создают цепь питания исполнительного реле контроля в релейном шкафу УЗП.

Канал обнаружения выполнен по аналогичной схеме, но имеет некоторое отличие. Передние фронты стробирующих импульсов на входе D2-3, сформированных дифференцирующей цепочкой C7 – R9 и ключом D1-1, задержаны на 10 мс от начала импульсов запуска. Этот интервал времени соответствует зоне нечувствительности датчика. В его пределах находятся и зондирующий импульс, и остаточный “звон”. В пространстве эта зона имеет величину около 1,5 м от пьезоэлемента. При появлении автомашины в зоне обнаружения, после зоны нечувствительности, импульсы с выхода стробируемого ключа запускают одновибратор D2-2, D3-3, выходные импульсы которого разряжают емкость интегратора C15. Время разряда до момента срабатывания ключа D3-2 и обесточивания реле K1 определяет быстродействие обнаружения и

задается параметрами цепи VD8 – R21 – C15. Это время составляет 300 мс при периоде повторения зондирующих импульсов - 100 мс, что соответствует трем циклам зондирования. В данном случае небольшое ухудшение быстродействия позволяет уменьшить влияние импульсных помех.

При исчезновении отраженных сигналов, когда объект вышел из зоны обнаружения, происходит медленный процесс заряда емкости С15 интегратора, длительность которого задана резистором R22 и составляет 1 с. По истечении этого времени на выходе D3-2 появится нулевой потенциал, на выходе D3-1 – единица, транзистор VT4 откроется, и реле обнаружения K1 встанет под ток. Такая задержка необходима для увеличения достоверности обнаружения при возможных кратковременных пропаданиях отраженных сигналов от объектов со сложной формой поверхности отражения.

Канал обнаружения связан с каналом контроля. При этом появление неисправности приводит к пропаданию напряжения на выходе D3-4, что вызывает закрывание VT4 и обесточивание реле K1. Таким образом, обеспечивается дублирование блокировки подъема крышки в случае неисправности датчика.

Питание схемы обработки сигналов организовано от параметрического стабилизатора на элементах R7 - C3 - C4 - VD1 - VD2, который выдает напряжения 20 и 10 В.

Система обогрева конструкции датчика в зимнее время состоит из двух элементов: обогрев электронного узла обеспечивается резистором ПЭВ-10, закрепленным на печатной плате; обогрев излучателя обеспечивается металлокерамическим нагревателем ПМКН-167, закрепленным внутри резинового демпфера.

4. МАРКИРОВАНИЕ И ПЛОМБИРОВАНИЕ

4.1. Все электро- и радиоэлементы, установленные в датчике, имеют маркировку в соответствии с электрической принципиальной схемой (приложение 2).

4.2. На прикрепленной к датчику табличке по ГОСТ 12971 должны быть нанесены:

- ✓ товарный знак предприятия-изготовителя;
- ✓ год изготовления;
- ✓ наименование и порядковый номер по системе нумерации предприятия-изготовителя;
- ✓ степень защиты по ГОСТ 14254.

5. УПАКОВКА

5.1. Упаковка предназначена для хранения и транспортирования датчиков и обеспечивает их сохранность при транспортировании в течение всего срока.

5.2. Датчик заворачивается в бумагу по ГОСТ 16295.

5.3. Датчик и эксплуатационная документация должны быть упакованы в чехлы из полиэтиленовой пленки по ГОСТ 10354. Чехлы должны завариваться.

6. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

6.1. К монтажу (демонтажу), эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту датчика допускаться только лица, изучившие руководство по эксплуатации датчика, прошедшие

инструктаж по технике безопасности при работе с электротехническими установками и радиоэлектронной аппаратурой.

6.2. Все виды технического обслуживания, ремонта и монтажа (демонтажа), связанные с перепайкой электро- и радиоэлементов, распайка кабеля, замена вышедших из строя элементов, устранение обрыва проводов и т.п. производить только при отключенном датчике.

7. ПРАВИЛА УСТАНОВКИ

7.1. При установке и монтаже датчика должны строго соблюдаться правила техники безопасности, изложенные в разделе 6 "Указания мер безопасности" и в нормативно-технических документах, действующих на предприятии-потребителе.

7.2. Подготовить место крепления датчика в соответствии с габаритно-монтажным чертежом (приложение 1).

7.3. Место крепления датчика должно обеспечивать его установку таким образом, чтобы геометрическая ось датчика, вдоль которой происходит изменение расстояния, совпала с горизонталью. Отклонение от горизонтали не должно превышать 1°. Контролировать отклонение от горизонтали оси датчика можно с помощью уровня.

7.4. Электрическое соединение датчика с питающим блоком осуществляется в соответствии со схемой электрической соединений (приложение 3). Кабель должен быть проложен в металлической трубе.

8. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

8.1. Общие указания

8.1.1. При замене вышедших из строя элементов строго руководствоваться указаниями раздела 9 "Техническое обслуживание".

8.1.2. Наиболее часто встречающейся неисправностью является образование нароста пыли или льда на излучающей поверхности, что приводит к потере чувствительности датчика. Устранить неисправность можно, очистив излучающую поверхность от нароста.

9. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

9.1. Общие указания

9.1.1. Техническое обслуживание заключается в систематическом наблюдении за техническим состоянием датчика и устранении возникающих неисправностей.

9.1.2. Техническое обслуживание датчика производится предприятием-потребителем. Снимать пломбы (мастичные печати) в течение гарантийного срока имеет право только предприятие-изготовитель.

9.1.3. После устранения неисправностей необходимо провести проверку датчика на нормальное функционирование.

9.2. При вскрытии приборов и проведении всех видов технического обслуживания необходимо соблюдать меры безопасности, указанные в разделе 6 "Указание мер безопасности".

9.3. Профилактический осмотр.

9.3.1. При профилактическом осмотре проводятся следующие работы:

- удаление пыли с внутренних и внешних частей приборов;
- внешний осмотр;
- чистка и промывка контактов разъемных соединений.

Периодичность проведения осмотров должна быть не реже двух раз в год.

9.3.2. После проведения профилактического осмотра устраниТЬ замеченные недостатки.

9.3.3. Внеплановое обслуживание.

Внеплановое обслуживание проводится при возникновении неисправностей и включает работу, связанную с заменой вышедших из строя элементов и деталей.

При ремонте с разборкой должны проводиться все работы, выполняемые при плановых профилактических осмотрах и касающихся ремонтируемого прибора.

9.4. Правила разборки.

Разборка датчика производится в следующем порядке:

- отвернуть два винта и отсоединить разъем;
- отвернуть четыре винта и снять верхнюю крышку;
- отпаять от платы два провода, идущие к пьезоэлементу.

Сборка производится в порядке, обратном описанному выше.

9.5. Все операции производить при отключенных от сети приборах.

10. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

10.1. Условия хранения должны осуществляться по условиям хранения 3 по ГОСТ 15150.

10.2. Датчики в упаковке, в зависимости от срока, могут храниться в условиях капитальных отапливаемых или неотапливаемых помещений, при отсутствии в воздухе паров кислот, щелочей и других вредных веществ, вызывающих коррозию.

10.3. Срок хранения датчиков в упаковке 1 год.

11. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Условия транспортирования должны осуществляться по условиям транспортирования 5 по ГОСТ 15150.

Перед транспортированием датчики и документация должны быть упакованы в соответствии с требованиями раздела "Упаковка" (раздел 5).

12. ПРОВЕРКА ДАТЧИКА

12.1. Проверка датчиков производится при выпуске из производства и после ремонта.


12.2. При эксплуатации проверка датчика осуществляется в составе "Устройства заграждения железнодорожного переезда" не реже одного раза в день.

13. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует исправную работу датчика в течение 12 месяцев с даты продажи при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации.


ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ
ДАТЧИКА ДТР-О



ДАТЧИК ОБНАРУЖЕНИЯ

Схема электрическая.



Синхр.


+40В

ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА ДТР-О

принципиальная


ПЛАТА 1

ПЛАТА 1



ДАТЧИК ОБНАРУЖЕНИЯ

Схема электрическая




Продолжение ПРИЛОЖЕНИЯ 2

ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА ДТР-О


принципиальная

ПЛАТА 2



ПРИЛОЖЕНИЕ 3

ДАТЧИК ОБНАРУЖЕНИЯ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
ДТР-О.
СХЕМА СОЕДИНЕНИЙ



ПРИЛОЖЕНИЕ 4

ДАТЧИК ОБНАРУЖЕНИЯ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

ДТР-О.


СХЕМА ВНЕШНИХ СОЕДИНЕНИЙ

Разъем типа 2PM18




→ X1	
Обогрев	1
—	2
Запуск	3
+40 В	4
Общий	5
Реле контр.	6
Реле обнар.	7

1	Обогрев
2	—
3	Запуск
4	+40 В
5	Общий
6	Реле контр.
7	Реле обнар.



Вид А



- 1 - синий
- 2 - зеленый
- 3 - желтый
- 4 - белый (центральная жила)
- 5 - коричневый
- 6 - оранжевый
- 7 - красный

**ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕМЕНТОВ СХЕМЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ
ПЛАТА 1**

Обозначение	Наименование	Кол-во	Обозначение	Наименование	Кол-во
C1	Конденсаторы		R8	C2-29В-0,125-27 кОм	1
	K10-17б-0,01 мкФ	1	R9	СП5-3 -15 кОм	1
C2	K73-17- 0,01 мкФ	1	R10	МЛТ-0,125- 20 кОм	1
			R11,R12	МЛТ-0,125- 5,1 кОм	2
C4	K50-35- 63В - 1000 мкФ	1	R13	C2-29В-0,125-120 кОм	1
C6	620 пФ НП0	1	R15	МЛТ-0,125- 5,1 кОм	1
C7	K73-17- 0,047 мкФ	1	R16	МЛТ-0,125- 100 Ом	1
C8,C9	K50-35- 25В- 47мкФ	2	R17	МЛТ-0,125- 470 Ом	1
C10	K15-5-470 пФ x 1,6 кВ	1	R18	МЛТ-0,5- 4 Ом	1
C12, C13	K10-17б-0,01 мкФ	2	R19	МЛТ-0,125- 200 Ом	1
C14	KM-66-H90- 0,15 мкФ	1	R20	МЛТ-0,125- 1,2 кОм	1
C15	KM-66- H90- 30 пФ	1	R21, R22	МЛТ-0,125- 20 кОм	2
	Микросхемы		R23	МЛТ-0,125- 360 кОм	1
D1	K561ЛА7	1	R24	ПЭВ-7,5-470-510 Ом	1
D2	КР140УД608	1	VD1	Стабилитрон KC512A	1
			VD2...VD6	Диод КД522А	5
R1	Резисторы				
	МЛТ-0,125- 1,8 кОм	1			
R2	МЛТ-0,5- 100 Ом	1			

R3	МЛТ-0,125- 1,8 кОм	2	VT1...VT4	Транзистор КТ503Д(Г)	4
R4	МЛТ-0,125- 5,1 кОм	1			
R5	МЛТ -0,5- 2 кОм	1			
R6	C2-29В-0,125-160 кОм	1	VT5	Транзистор IRF630	1
R7	МЛТ-0,125- 1 МОм	1			

ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕМЕНТОВ СХЕМЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ.
ПЛАТА 2

Обозначение	Наименование	Кол-во	Обозначение	Наименование	Кол-во
C1	Конденсаторы K10-17Б-М750-0,01 мкФ	1	R13	МЛТ-0,125- 100 кОм	1
C2	KM-66-H90- 0,15 мкФ	1	R14	МЛТ-0,125- 300 кОм	1
C3, C4	K50-35-25В- 47 мкФ	2	R15	МЛТ-0,5- 100 Ом	1
C5	KM-66-M750- 2200 пФ	1	R16	МЛТ-0,125- 3,3 кОм	1
C6, C7	K73-17- 0,01 мкФ	2	R17,R18	МЛТ-0,125- 910 кОм	2
C8, C9	620 пФ НП0	2	R19	МЛТ-0,125- 120 кОм	1
C10	KM-66-M750- 2200 пФ	1	R20	МЛТ-0,125- 1 МОм	1
C11...C13	KM-66-H90- 0,15 мкФ	3	R21	МЛТ-0,125- 200 кОм	1
C14	KM-66-H90- 1,0 мкФ	1	R22	C2-29В-0,125- 1,2 МОм	1

C15	K53-19-16 В x 1,0 мкФ	1	R23	MJLT-0,125- 20 кОм	1
C16	КМ-66-М750-2200 мкФ Микросхемы		R24,R25	MJLT-0,125- 510 Ом	2
D3	K561TЛ1 КР544УД2Б	2	R26	MJLT-0,125- 20 кОм	1
		1	R27, R28	MJLT-0,125- 200 Ом	2
			R29, R30	MJLT-0,125- 20 кОм	2
D1, D2	Резисторы				
R1	MJLT-0,125- 20 кОм	1	K1, K2	Реле РЭС-49	2
R2	MJLT-0,125- 2 кОм	1			
R3	MJLT-0,125- 4,7 кОм	1	VD1, VD2	Стабилитрон KC512A	2
R4	MJLT-0,125- 2 кОм	1	VD3...VD6	Диод КД522А	4
R5	MJLT-0,125- 10 кОм	1	VD7	Стабилитрон KC533	1
R6	MJLT-0,125- 1,2 МОм	1	VD8...VD10	Диод КД522А	3
R7	MJLT-0,5- 1,0 кОм	1			
R8	C2-29В-0,125- 200 кОм	1			
R9	C2-29В-0,125- 1,1 МОм	1	VT1	Транзистор KT503Д	1
R10	MJLT-0,125- 270 кОм	1	VT2	Транзистор KT815Г	1
R11,R12	MJLT-0,125- 75 кОм	2	VT3, VT4	Транзистор KT503Д	1

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Казань (843)206-01-48	Новокузнецк (3843)20-46-81	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калининград (4012)72-03-81	Новосибирск (383)227-86-73	Сочи (862)225-72-31
Астрахань (8512)99-46-04	Калуга (4842)92-23-67	Омск (3812)21-46-40	Ставрополь (8652)20-65-13
Барнаул (3852)73-04-60	Кемерово (3842)65-04-62	Орел (4862)44-53-42	Сургут (3462)77-98-35
Белгород (4722)40-23-64	Киров (8332)68-02-04	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Брянск (4832)59-03-52	Краснодар (861)203-40-90	Пенза (8412)22-31-16	Томск (3822)98-41-53
Владивосток (423)249-28-31	Красноярск (391)204-63-61	Пермь (342)205-81-47	Тула (4872)74-02-29
Волгоград (844)278-03-48	Курск (4712)77-13-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тюмень (3452)66-21-18
Волоград (8172)26-41-59	Липецк (4742)52-20-81	Рязань (4912)46-61-64	Ульяновск (8422)24-23-59
Воронеж (473)204-51-73	Магнитогорск (3519)55-03-13	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Екатеринбург (343)384-55-89	Москва (495)268-04-70	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Хабаровск (4212)92-98-04
Иваново (4932)77-34-06	Мурманск (8152)59-64-93	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Набережные Челны (8552)20-53-41	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Иркутск (395)279-98-46	Нижний Новгород (831)429-08-12	Симферополь (3652)67-13-56	Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (772)734-952-31

Таджикистан (992)427-82-92-69